ESTI019-17 - Codificação de Sinais Multimídia

Roteiro 01 - Captura de Video

Prof. Celso Kurashima

Prof. Mario Minami

04 de outubro de 2019

Identificação do Aluno

Nome Completo

ESCREVA AQUI A SUA RESPOSTA

RA

ESCREVA AQUI A SUA RESPOSTA

Atividades em Aula - Parte 01

- 1. No seu diretório "Documentos", crie uma pasta com seu primeiro nome e uma sub-pasta "lab1".
- 2. Dentro desta pasta, copie todos arquivos fornecidos, incluindo os videos e imagens,
- 3. Entre no **jupyter notebook** e abra o arquivo de programa fornecido em python: **lab1_video_python.ipynb**.
- 4. Siga as instruções a seguir.

1: Compilar e executar um programa OpenCV

• O código abaixo realiza a leitura de um arquivo de **imagem** e mostra numa janela. Estude passo a passo os comandos.

```
In [ ]:
```

```
# Estude este código e Execute
# (clique em "Run", com esta célula selecionada)
import numpy as np
import cv2 as cv

# Leitura e apresentação de uma imagem
img = cv.imread('messi5.jpg')
cv.imshow('Imagem',img)

k = cv.waitKey(0)

# Aperte a tecla ESC para sair e fechar o programa

if k == 27:
    cv.destroyAllWindows()
```

- O código abaixo realiza a leitura de um arquivo de imagem e mostra na mesma tela.
- O código obtém a resolução da imagem em pixels, e imprime o valor na tela.
- (OBS.: execute duas vezes o mesmo código, caso a imagem não apareça na primeira vez.)

In []:

```
# Estude este código e Execute
# (clique em "Run", com esta célula selecionada)
import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt

# Leitura da imagem e obtenção da sua resolução
imgmessi = cv.imread('messi5.jpg')
altura,largura,camadas= imgmessi.shape
print("Resolução: ", largura, " x ", altura, " PIXELS. ", camadas, " camadas.")

# Mostra a imagem como gráfico do tipo "plot"
plt.imshow(imgmessi)
plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

Agora, passe para o próximo código.

2. Leitura de um arquivo de vídeo:

- Esse código realiza a leitura de um vídeo gravado em arquivo e mostra o vídeo em uma nova janela.
- Observe e modifique a taxa de quadros do video no código.
- Observe e modifique a "escala", isto é a resolução da imagem, no código.

```
In [ ]:
```

```
import time
import numpy as np
import cv2 as cv
# QPS = taxa do video. Digite o valor
QPS = 25
# Inicializa contador de quadros
Qcont= 0
# Escala da resolução do video
ESCALA = 1.0
# Objeto que indica o arquivo de video a ser lido
cap = cv.VideoCapture('videoCC.mp4')
# Modifique o arquio por este abaixo
# comentando a linha anterior e descomentando a linha abaixo
#cap = cv.VideoCapture('big_buck_bunny.mp4')
# Inicia a marcação de tempo
start_time = time.time()
while(cap.isOpened()):
    # leitura da imagem no video
    ret, imagem = cap.read()
    if ret==True:
        # redimensiona a imagem multimplicando a largura e altura pela Escala
        img nova = cv.resize(imagem, None, fx=ESCALA, fy=ESCALA, interpolation = cv.INTER CUE
        # obtenção da resolução das imagens original e redimensionada
        altura,largura,camadas= imagem.shape
        alt,larg,cam= img_nova.shape
        # mostra a imagem redimensionada na janela
        cv.imshow('VIDEO',img_nova)
        # Temporização: aguarda o proximo quadro durante (1/QPS) segundos
        # exemplo: se QPS= 25 fps, tempo de espera = 40 ms
        time.sleep(1/QPS)
        Qcont = Qcont+1
        if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    else:
        break
# Fim da marcação do tempo decorrido e cálculo da diferença
elapsed_time= time.time() - start_time
# Libera o objeto de leitura e fecha a janela
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
# resolução original
print("Resolução original: ", largura, " x ", altura, " PIXELS. ")
# resolução após redimensionalmento da imagem
```

```
print("Resolução modificada: ", larg, " x ", alt, " PIXELS. ")

# tempo decorrido na exibição do video
print("Tempo total: %.2f segundos." % elapsed_time)

# quantidade total de quadros do video
print("Quantidade total de quadros do video: %d quadros." % Qcont)
```

3. Gravação de video em arquivo:

• Esse código realiza a leitura de imagens, mostra a sequência na janela, e salva essa sequência num arquivo no formato **mp4** de video.

```
In [ ]:
```

```
import numpy as np
import cv2 as cv
# Digite a largura e altura do video
LARG= 640
ALT= 360
# Digite a escala desejada
ESCALA = 0.25
# Calculo da nova resolução da imagem
width= round(LARG * ESCALA)
height= round(ALT * ESCALA)
# QPS = taxa do video. Digite o valor
QPS = 25.0
# Indique o arquivo de video a ser lido
cap = cv.VideoCapture('big_buck_bunny.mp4')
# Estes comandos definem o codec e cria o objeto de gravar video
# Indique o arquivo mp4 a ser criado
fourcc = cv.VideoWriter_fourcc(*'MP4V')
out = cv.VideoWriter('saidavideo.mp4',fourcc, QPS, (width,height))
# ----- #
while(True):
   # leitura da imagem
   ret, frame = cap.read()
   if ret==True:
       # redimensiona a imagem multimplicando a largura e altura pela Escala
       frame2 = cv.resize(frame,None,fx=ESCALA, fy=ESCALA, interpolation = cv.INTER_CUBIC)
       # salva a imagem modificada
       out.write(frame2)
       # mostra a imagem redimensionada na janela
       cv.imshow('VIDEO redimensionado',frame2)
       if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
           break
   else:
       break
# libera os objetos e fecha a janela
cap.release()
out.release()
cv.destroyAllWindows()
```

Atividades em Aula - Parte 02

1. Obtenção de videos:

- (a) Obtenha dois videos de você mesmo, com fundo claro e boa iluminação, com aprox. 10 (dez) segundos de duração cada.
- a.1. O primeiro video com movimentos em geral.
- a.2. O segundo video com movimentos mais rápidos que o primeiro.
- (b) Salve os videos na mesma pasta dos demais arquivos deste roteiro.

2. Modificação dos videos:

- (c) Elaborar um novo programa, re-utilizando os codigos estudados na Parte 01, com os seguintes objetivos:
- c.1. Executar o primeiro video na resolução original e na taxa original.
- c.2. Executar o segundo video numa resolução maior OU menor que a original.
- c.3. Executar o primeiro video numa taxa de quadros maior OU menor que a taxa original.
- c.4. Salvar o segundo video com resolução menor que a original e com taxa de quadros maior que a taxa original.
- (d) Anotar os resultados obtidos de todos os parametros para todos casos acima (taxa de quadros, resolução, tempo de execução, quantidade de quadros).

3. Elaborar o relatório das atividades práticas, no formato HTML5:

- (e) Descreva todos os procedimentos realizados.
- (f) Disponibilize o código elaborado na forma de arquivo .ipynb, e coloque o "link" para o mesmo no relatório html5.
- (g) Insira os videos salvos no item (d), na forma multimídia do relatório html5.
- (h) Envie os arquivos na pasta disponibilizada.

ESCREVA AQUI A SEU PROGRAMA

In []:

INSIRA AQUI O CÓDIGO

Referências

MINICHINO, J., HOWSE, J., Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python, 2nd Edition, Packt Publishing, 2015.

Tutorial: OpenCV-Python Tutorials https://docs.opencv.org/3.4.1/d6/d00/tutorial_py_root.html)

(https://docs.opencv.org/3.4.1/d6/d00/tutorial_py_root.html)

Tutorial: Getting Started with Images https://docs.opencv.org/3.4.1/dc/d2e/tutorial_py_image_display.html)
https://docs.opencv.org/3.4.1/dc/d2e/tutorial_py_image_display.html)

· Insira novas referencia. caso tenha utilizado.